

NÁVOD K OBSLUZE EU-WiFi X

CZ



www.tech-controllers.cz

OBSAH

| ١. | | Bezpečnost |
|------|------|--|
| п. | | Popis zařízení |
| III. | | Montáž modulu |
| IV. | | Uvedení do provozu7 |
| - | L. | Připojení modulu |
| 2 | 2. | Konfigurace internetového připojení |
| 3 | 3. | Provoz jako relé |
| 4 | 1. | Registrace termostatu a podlahového čidla9 |
| ļ | 5. | Ruční provoz pomocí tlačítka9 |
| v. | | Ovládání instalace po internetu |
| - | ۱. | Záložka Hlavní zobrazení |
| 2 | 2. | Záložka Zóny |
| 3 | 3. | Záložka Menu |
| | 3.1. | Provozní režim |
| 3 | 3.2. | Zóna15 |
| | | 3.2.1. Pokojové čidlo |
| | | 3.2.2. Podlahové topení |
| | | 3.2.3. Nastavení |
| | 3.3. | Topení – Chlazení |
| | | 3.3.1. Provozní režim |
| | 3.4. | Ochrana – Vlhkost |
| | 3.5. | Tovární nastavení |
| 4 | 1. | Servisní menu |
| | 5. | Záložka Statistika |
| (| 5. | Záložka Nastavení |
| VI. | | Aktualizace programu |
| VII. | | Technické údaje |

JG.11.11.2024

I. BEZPEČNOST

Před uvedením zařízení do provozu je nutné se seznámit s níže uvedenými pokyny. Nerespektování pokynů v návodu může být příčinou zranění a poškození přístroje. Tento návod k obsluze proto pečlivě uschovejte. Abychom předešli zbytečným chybám a poruchám, je třeba se ujistit, že všechny osoby, které využívají toto zařízení, se podrobně seznámili s jeho činností a bezpečnostními opatřeními. Prosím, uchovejte tento návod jako součást zařízení a ujistěte se, že v případě jeho přemístění nebo prodeje bude mít uživatel přístup k informacím o správném provozu a bezpečnosti V zájmu ochrany života a majetku je nutné dodržovat bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu k obsluze. Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout jejich zanedbáním.



VÝSTRAHA

- Elektrické zařízení pod napětím. Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení apod.) je třeba se ujistit, že regulátor je odpojen z elektrické sítě.
- Montáž a zapojení regulátoru může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním pro elektrická zařízení.
- Obsluha regulátoru není určena dětem.



POZOR

- Regulátor nesmí být používán pro účely, na které není určen.
- Před topnou sezonou i v jejím průběhu je nutné kontrolovat technický stav vodičů. Je také třeba zkontrolovat upevnění regulátoru, očistit ho od prachu a jiných nečistot.

Příprava k tisku tohoto návodu byla ukončena dne 11.11.2024. Po tomto datu mohly nastat určité změny ve zde popisovaných produktech. Výrobce si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny v produktech. Na obrázcích se mohou objevit přídavná zařízení. Technologie tisku má vliv na barevné podání obrázků.

Ochrana životního prostředí je pro nás prvořadá. Uvědomujeme si, že vyrábíme elektronické zařízení, a to nás zavazuje k bezpečnému nakládání s použitými komponenty a elektronickými zařízeními. V souvislosti s tím získala naše firma registrační číslo udělované hlavním inspektorem ochrany životního prostředí. Symbol přeškrtnuté nádoby na smetí na výrobku znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do běžných odpadových nádob. Tříděním odpadů určených na recyklaci chráníme životní prostředí. Povinností uživatele je odevzdat opotřebované zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.



II. POPIS ZAŘÍZENÍ

EU-WiFi X to je zařízení s následujícími parametry:

- vestavěný WiFi modul
- připojení k internetové aplikaci emodul.eu
- vestavěné relé, svorky COM/ON/NC
- ON/OFF vstup pro přepínaní vytápění/chlazení
- napájení 230 V
- nástěnná montáž

Může pracovat jako:

- 1. Samostatný WiFi modul, který slouží k dálkovému ovládání kontaktů vestavěného relé:
 - ručně
 - dle časového harmonogramu
- 2. WiFi modul pro dálkové ovládání přiloženého termostatu (nebo jiného termostatu série 8) s možností ručního zapnutí kontaktů relé (trvalé nebo časově omezeně na 15 minut)
- 3. V ručním provozu, který ovládáme tlačítkem na modulu

Dodává se v sestavě s bezdrátovým termostatem EU-R-8x.







- 1. Tlačítko pro registraci modulu k WiFi síti
- 2. LED kontrolka: trvalé svítí normální provoz, rychle bliká registrace k WiFi síti
- 3. Tlačítko pro registraci termostatu nebo podlahového čidla k modulu
- LED kontrolka signalizuje: Stav registrace: bliká – zapnutý proces registrace termostatu, dvojitě bliká – zapnutý proces registrace podlahového čidla, 5x blikne – potvrzení registrace Stav relé při ručním režimu modulu – trvalé svítí, jsou-li kontakty sepnuté
- 5. ON/OFF vstup pro přepínání provozního režimu *Vytápění/Chlazení*
- 6. Beznapěťový výstup vestavěného relé: COM/NO/NC
- 7. Svorky pro napájení 230 V
- 8. Tlačítko pro zapínání ručního provozu
- 9. LED kontrolka ručního provozu: bliká 15 minutový režim, trvale svítí trvalý režim

III. MONTÁŽ MODULU



VAROVÁNÍ

- Montáž regulátoru může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním.
- Nebezpečí ohrožení života zásahem elektrickým proudem při manipulaci se zařízením pod napětím! Před manipulací a montáži regulátoru je nutné odpojit zařízení od sítě a zabezpečit, aby nedošlo k náhodnému zapojení.

V prvním kroku je nutno odšroubovat a sejmou vrchní kryt modulu.



Připojení vodičů se provede dle uvedeného schématu a dle popisu na svorkách modulu.



IV. UVEDENÍ DO PROVOZU

Aby modul správně fungoval, je nutno postupovat při prvním spuštění podle následujících kroků:

- 1. Připojení modulu dle uvedeného schématu
- 2. Konfigurace internetového připojení
- 3. Provoz jako relé
- 4. Registrace termostatu a podlahového čidla
- 5. Ruční provoz pomocí tlačítka

1. PŘIPOJENÍ MODULU

Připojení modulu provedeme dle dříve uvedeného schématu, viz Montáž modulu.

2. KONFIGURACE INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Díky vestavěnému WiFi modulu je možné kontrolovat a upravovat nastavení parametrů přes internet na stránkách emodul.eu. Za tímto účelem je třeba nastavit připojení k WiFi síti.

- Stiskněte tlačítko [1] pro registraci modulu k internetu, kontrolka [2] začne blikat, modul začne vysílat vlastní vnitřní síť určenou pro konfiguraci zařízení
- Na mobilním telefonu zapněte WiFi síť a vyhledejte síť TECH_XXXX
- Zvolte síť TECH_XXXX



> Zobrazí se konfigurační portál, na kterém klikněte na položku Výběr WiFi sítě



- > Připojte modul ke zvolené WiFi síti a pokud je to potřeba, vložte síťové heslo.
- > Vygenerujte kód pro registraci modulu na stránce *emodul.eu* pomocí volby *Registrace modulu*.
- Vytvořte si účet nebo se přihlaste k účtu na stránce emodul.eu a zaregistrujte modul WiFi X (viz část Ovládání instalace po internetu)

Požadovaná síťová nastavení

Pro správnou funkci internetového modulu je nutné připojení modulu k síti s DHCP serverem a otevřeným portem 2000.

Pokud síť nemá zapnutý DHCP server, měl by síťové nastavení nakonfigurovat správce sítě zadáním příslušných parametrů (DHCP, IP adresa, adresa brány, maska podsítě, adresa DNS).

1. V konfiguračním portálu klikněte na položku *Konfigurace WiFi sítě*.

| TECH | |
|--|---------|
| Konfigurace WiFi sítě | > |
| Nastavte síťové nastavení pro WIF | I níže. |
| IP adresa | |
| 192.168.0.184 | |
| Maska podsítě | |
| 255.255.255.0 | |
| Adresa brány | |
| 192.168.0.1 | |
| Adresa DNS | |
| 192.168.0.1 | |
| MAC adresa | |
| 80:65:99:EF:22:A1 | |
| Uložit | |
| | |

- 2. Vyplňte potřebné údaje (IP adresa, adresa brány, maska podsítě, adresa DNS).
- 3. Údaje uložte.
- 4. Přejděte k Výběr WiFi sítě a připojte modul WiFi X ke zvolené WiFi síti, pokud je to potřeba, vložte síťové heslo.
- 5. Následně pokračujte dle bodů uvedených dříve.



Pokud IP adresu z konfiguračního portálu v mobilním telefonu napíšete v internetovém prohlížeči na počítači, pak se vám zobrazí konfigurační portál v prohlížeči a můžete s ním komfortně pracovat.

3. PROVOZ JAKO RELÉ

Samotný modul EU-WiFi X bez zaregistrovaného termostatu pracuje jako dálkově ovládané relé, které ovládáme na stránkách emodul.eu.

V takovém případě jsou k dispozici 2 provozní režimy:

- Ruční provoz kontakty relé můžeme podle potřeby zapínat/vypínat
- Harmonogram pro každý den v týdnu si nastavíme časy zapnutí/vypnutí relé



4. REGISTRACE TERMOSTATU A PODLAHOVÉHO ČIDLA

Součástí sady je bezdrátový termostat. Pro registraci termostatu k modulu sejměte kryt modulu a stiskněte registrační tlačítko [3] na modulu. Začne blikat LED kontrolka [4] a modul čeká na signál z termostatu. Stiskněte registrační tlačítko na termostatu (viz návod k termostatu). Úspěšný registrační proces bude potvrzen 5x bliknutím LED kontrolky.

Je-li k termostatu připojeno podlahové čidlo, musíme je také zaregistrovat v modulu. Pro registraci podlahového čidla k modulu stiskněte v rychlém sledu 2x registrační tlačítko [3] na modulu. LED kontrolka [4] začne dvojitě blikat a modul čeká na signál z termostatu. Stiskněte 2x registrační tlačítko na termostatu (viz návod k termostatu). Úspěšný registrační proces bude potvrzen 5x bliknutím LED kontrolky.

POZOR

Pokud chceme, aby WiFi modulu opět pracoval pouze jako RELÉ, musíme na stránkách emodul.eu v záložce *Menu* zvolit *Tovární nastavení*. Dojde k vymazaní termostatu a podlahového čidla z paměti modulu.

5. RUČNÍ PROVOZ POMOCÍ TLAČÍTKA

Modul EU-WiFI X můžeme vždy ovládat i ručně pomocí tlačítka, které je umístěno z boku modulu. Modul má 2 režimy ručního provozu:

- 15 minutový provoz
- Trvalý provoz

Aktivace 15 minutového provozu:

Krátce stiskneme tlačítko [8], LED kontrolka [9] začne pomalu blikat. Krátkým kliknutím na tlačítko [8] zapneme/vypneme vestavěné relé modulu. Zapnutí relé signalizuje svit kontrolky [4]. Ruční režim se automaticky po 15 minutách vypne nebo jej můžeme vypnout stiskem a podržením tlačítka [8] na cca 3 sekundy.

Aktivace trvalého provozu:

Stiskneme a podržíme tlačítko [8] na cca 3 sekundy, LED kontrolka [9] začne trvale svítit. Krátkým kliknutím na tlačítko [8] zapneme/vypneme vestavěné relé modulu. Zapnutí relé signalizuje svit kontrolky [4]. Ruční režim vypneme stiskem a podržením tlačítka [8] na cca 3 sekundy.





V. OVLÁDÁNÍ INSTALACE PO INTERNETU

Aby se dalo modul ovládat skrze internet, je nutno si na stránce <u>https://emodul.eu</u> založit vlastní účet:



Registrační panel na stránce https://emodul.eu

Po přihlášení se ke svému účtu v záložce *Nastavení* aktivujte volbu *Registrujte modul* a následně zadejte vygenerovaný kód (kód vygenerujeme v telefonu na *Konfiguračním portálu* v položce *Registrace modulu*). Modulu můžeme přiřadit libovolný název v okénku *Libovolný popis modulu*.

| hlavní zobrazení | 21.0 Zóny | Instalační menu | Statistika | Nastavení | Odhlásit | 1. Wifi 8S mini 🔶 Výběr modulu |
|--|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Registrace | nového | modulu | | |
| | | | | | | |
| | | | WiFi X | |] | |
| | | | 45088 | |] | |
| Suohlasím se zpracováním dalších údajů (kraj, PSČ) | | | | | | |
| | | 🛌 Czech Repu | blic (Česká re | publika) |] | |
| | | | 73701 | |] | |
| | | test | @gmail.com | 1 | | |
| | | Dodat | ečné informac | ce |] | |
| | | Vejsem rol | Dot Ochrana soukro | reCAPTCHA amí - Smluvní podmínky | | |
| | | Zrušit | Regis | trujte | | |

Panel pro registraci nového modulu

1. ZÁLOŽKA HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

Záložka Hlavní zobrazení zobrazuje domovskou stránku s dlaždicemi zobrazujícími aktuální stav zařízení.



Záložka Hlavní zobrazení

Kliknutím do oblasti dlaždice zóny přejdeme k úpravě požadované teploty.



Záložka úpravy zadané teploty

Horní teplota to je aktuální teploty zóny, spodní teplota (červené písmo v šedém pásku) je požadovanou teplotou. Požadovaná teplota v zóně v daném okamžiku závisí na nastavených teplotách v *Harmonogramu* zóny. Chceme-li z nějakého důvodu nastavit jinou požadovanou teplotu, můžeme to provést v programu **Stálá teplota**.



Okno pro nastavení teploty

Stálá teplota je neměnná v nastaveném časovém úseku. Může platit neomezeně dlouho nebo může být časově omezená (max. 24 hod). Po skončení platnosti *Stálé teploty* se požadovaná teplota vrátí k hodnotám nastaveným v *Harmonogramu*).



Nastavení časového limitu pro Stálou teplotu

Nejdůležitějším krokem je nastavení týdenního harmonogramu. Poklikem na ikonu *Harmonogram* se zobrazí se následující okno:



Okno s možností volby týdenního harmonogramu

Existují 2 druhy týdenních harmonogramů:

1. Lokální harmonogram

Tento harmonogram je přiřazený zóně ve výchozím nastavení. Můžeme ho libovolně měnit.

2. <u>Globální harmonogram</u> (Harmonogram 1–5)

Je možné vytvořit několik různých harmonogramů pro zónu, ale bude fungovat ten, který bude označen jako aktivní.

Poklikem na požadovaný harmonogram se zobrazí okno pro editaci parametrů:

| Pokoj | |
|----------------------------|--|
| Lokální harmonogram | |
| Po Út St Čt Pá So Ne | |
| Zadaná teplota | |
| 17.0° | |
| 00:15 - 23:45 20.0° | |
| | |
| | |
| Po Út St Čt Pá So Ne | |
| Zadaná teplota | |
| 17.0° | |
| 00:15 - 23:45 20.0° | |
| • | |
| | |
| \bigcirc | |

Okno pro editaci parametrů lokálního harmonogramu

Harmonogram je rozdělen na 2 programové části. Ve výchozím nastavení je první část přednastavená pro 4 dny týdne, druhá část pro 3 dny týdne. V každé části si upravíme podle potřeby následující parametry:

- dny v týdnu, pro které budou platit teploty a časy
- maximálně 3 časové úseky daného dne
- teplotu pro daný časový úsek
- zadanou teplotu

Pokud bude den (24 hodin) rozdělen na 3 časové úseky nespojitě, například:

00:00-07:00, 16:00-18:00, 20:00-00:00, pak v časových úsecích 07:00-16:00 a 18:00-20:00 bude platit <u>zadaná teplota.</u> Časové úseky lze měnit s rozlišením 15 minut a nesmějí se překrývat.

Kliknutím na ikony 🔡

na dlaždicí uživatel má přehled o datech, parametrech a zařízeních v instalaci.



e°



2. ZÁLOŽKA ZÓNY

V záložce Zóny můžeme změnit jméno nebo ikonu zóny, můžeme zónu zapnout/vypnout.



Zobrazení záložky Zóny

3. ZÁLOŽKA MENU

Záložka obsahuje všechny funkce podporované ovladačem. Uživatel může prohlížet a měnit nastavení konkrétních parametrů modulu.

3.1. PROVOZNÍ REŽIM

Funkce umožňuje vybrat konkrétní provozní režim: normální, dovolená, ekonomický, komfortní.

3.2. ZÓNA

3.2.1. POKOJOVÉ ČIDLO

- Hystereze zavádí toleranci pro zadanou pokojovou teplotu v rozsahu 0,1 10 °C, při níž se zapne topení/chlazení místnosti.
- Kalibrace kalibrace čidla se provádí ihned při montáži čidla nebo po delší době provozu, pokud teplota měřená čidlem se neshoduje s aktuální teplotou. Kalibrační rozsah: -10 °C až +10 °C s krokem 0,1 °C.

3.2.2. PODLAHOVÉ TOPENÍ

- Pracovní režim
- Vypnuto výběrem této možnosti se úplně vypne režim podlahového vytápění.
- Ochrana podlahy Tato funkce chrání podlahu před přehřátím. V okamžiku, kdy teplota podlahy se zvýší na maximální teplotu, regulátor vypne ohřev podlahy.
- Komfortní režim Tato funkce chrání podlahu před přehřátím a podchlazením. V okamžiku, kdy teplota podlahy se zvýší na <u>maximální teplotu</u>, regulátor vypne ohřev podlahy. Když teplota podlahy klesne na <u>minimální teplotu</u>, regulátor zapne ohřev podlahy.
- Maximální teplota podlahy Maximální teplota podlahy je mezní teplota podlahy, při jejím překročení regulátor vypne topení bez ohledu na aktuální pokojovou teplotu. Tato funkce chrání instalaci před přehřátím.
- Minimální teplota podlahy Tato funkce slouží k nastavení minimální teploty, aby se zabránilo podchlazení podlahy. Když teplota podlahy klesne pod nastavenou minimální teplotu, zapne se ohřev zóny. Funkce je dostupná pouze při volbě Komfortního režimu.



POZOR

V pracovním režimu *Ochrana podlahy* se zobrazí pouze maximální teplota, zatímco v *Komfortním režimu* se zobrazí minimální a maximální teplota.

- Podlahové čidlo
- Hystereze zavádí toleranci pro zadanou teplotu podlahy v rozsahu 0,1 10 °C, při níž se zapne/vypne vytápění podlahy.
- Kalibrace kalibrace čidla se provádí ihned při montáži čidla nebo po delší době provozu, pokud teplota měřená čidlem se neshoduje s aktuální teplotou podlahy. Kalibrační rozsah: -10 °C až +10 °C s krokem 0,1 °C.

3.2.3. NASTAVENÍ

- Vytápění
- Zapnuto zapnutí/vypnutí vytápění
- Zadaná teplota nastavení požadované teploty v místnosti
- Harmonogram (Lokální, Globální 1–5) výběr požadovaného pracovního harmonogramu pro vytápění.
- Nastavení teplot zde můžeme nastavit teploty pro 3 pracovní režimy: Komfortní, Ekonomický a Režim dovolená.
- Chlazení*
- Zapnuto
- Zadaná teplota
- Harmonogram
- Nastavení teplot

* Editace nastavení parametrů je stejná jako ve funkci Vytápění.

3.3. TOPENÍ – CHLAZENÍ

3.3.1. PROVOZNÍ REŽIM

- Automatický z regulátor pracuje v automatickém režimu. K přepínání provozu mezi topením a chlazením se využívá beznapěťový vstup regulátoru.
- Vytápění regulátor pracuje pouze v režimu topení.
- > Chlazení regulátor pracuje pouze v režimu chlazení.

3.4. OCHRANA – VLHKOST

Pokud aktuální vlhkost bude vyšší než hodnota vlhkosti nastavená v aplikaci emodul.eu, potom chlazení příslušné zóny bude vypnuto.

POZOR

Funkce je aktivní pouze v režimu Chlazení, pokud je v zóně použitý termostat s čidlem vlhkosti.

3.5. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Tato funkce umožňuje návrat k parametrům instalačního menu přednastavených výrobcem a dojde k vymazání z paměti zaregistrovaného termostatu.

4. SERVISNÍ MENU

Servisní menu je dostupné pouze kvalifikovaným instalačním technikům a je chráněno kódem, který může být zpřístupněn servisem Tech Controllers. Při kontaktování servisu uveďte číslo verze softwaru.

5. ZÁLOŽKA STATISTIKA

V záložce Statistika lze zobrazit grafy teplot pro různé časové úseky: den, týden, měsíc nebo lze zvolit dřívější období:



Příklad okna s grafy teplot

6. ZÁLOŽKA NASTAVENÍ

Záložka *Nastavení* umožňuje měnit údaje u již zaregistrovaného modulu, vymazat modul z účtu, registrovat další modulu, měnit nastavení vytvořeného účtu, změnit heslo:

| Hlavní zobrazení | 21.0 Zóny | Menu | X≡ Servisní menu | Statistika | , t t Nastavení | Odhlásit | 1. T-2x Výběr modulu |
|---|---|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|
| | | | | | | | type: medala |
| Nastavení | | | | | | | |
| | Účet | | Modul | Uživa | atelský manuál | | |
| | | | Nastaven | í účtu | | | |
| Uživatel | | | | | | | |
| e-mail e-mail | | |] | | | | |
| | | | Aktuální h | eslo | | | |
| Heslo | | | Nové he | slo | | | |
| | | | | eslo | | | |
| Informace | 1 | | Politiky ochrany | <u>soukromí</u> soukromí | | | |
| Sou Ti (3. pi O 0 Set Sou | hlasím se shror sch-Sterowniki S 4-122) (která je: rlamentu a Rad sob v souvislos idajů, a také zru vice 24 a prová hlasím s tím, at | 1 se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů společností arovniki Společnost s ručením omezeným Sp.k. se sídlem ve Wieprzu (která je správcem osobních údajů) v souladu s nařízením Evropského ntu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. duban 2016 o ochraně fyzických souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto a také zrušením směrnice 95/46/WE pro správné fungování a jalíkace 4 a prováděním správcem všech činnosti vyplývajících z jeho činnosti a n s tím, aby Správce předal mé osobní údaje třetím osobám, které s nim spolupracují. | | | | | |
| | Odstrañte účet | | | | | | |
| | | Р | oslední aktualizace 20 | 024-09-02, 11:16 | | | |

Zobrazení záložek Nastavení: Účet

| ONTROLLERS Hlavní zobrazení | Zóny Me | nu Servisní menu | Statistika | ↓ ↓↓ Nastavení | Odhlásit | 1. T-2x Výběr modulu | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------|--|--|
| | | Nasta | vení | | | | | |
| | Účet | Modul | Uživat | elský manuál | I | | | |
| Moduly spojené s účtem | | | | | | | | |
| 1. WiFi X | Reguláto | or | TECH: Wi | iFi X (v.1.0.7 | 7) | | | |
| 3. | Modul | | W | WiFi X | | | | |
| Registrovat další modul | Suohlasín (kraj, PSČ | Suohlasím se zpracováním dalších údajú (kraj, PSČ) | | | | | | |
| | Země | | 🛏 Czech Rep | | | | | |
| | PSČ | | 73 | 3701 | | | | |
| | Časové | pásmo | GMT +01:00 Sara | ajevo, Skopje, | Wars | | | |
| | Dodateč | né informace | | | | | | |
| | Nastavit | modul jako výchozí | | | | | | |
| | | Zapište nastavení | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Synchron | nizace | F | Pošlete | | | | |
| | | | Odstr | ranit modul | | | | |

Zobrazení záložek Nastavení: Modul

VI. AKTUALIZACE PROGRAMU

Chcete-li aktualizovat program modulu nebo termostatu, vyberte v telefonu na konfiguračním portálu položku *Aktualizace…* nebo stáhněte a nahrajte soubor.



V této položce lze zjistit aktuální verzi programu, která je potřeba při kontaktu se servisním střediskem Tech Controllers.

| TECH | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|
| Aktualizace softwaru regulátora | > | | | |
| Spustte online aktualizaci za vyberte soubor s firmwarový a klikněte na Nahrát. | řízení nebo m programem | | | |
| Online aktualizace | | | | |
| Zařízení: | W_MOD.1SW.6 | | | |
| Aktuální verze: | 1.0.7 | | | |
| Stav aktualizace: | Neznámý | | | |
| Zkontrolovat aktualizace | | | | |
| Zkontrolovat aktualizace | : | | | |
| Zkontrolovat aktualizace Aktualizace ze souboru | | | | |
| Zkontrolovat aktualizace Aktualizace ze souboru Vybrat soubor Soubor nevybrán | | | | |
| Zkontrolovat aktualizace Aktualizace ze souboru Vybrat soubor Soubor nevybrán Nahrát | | | | |



POZOR

Aktualizace se provádí samostatně pro termostat a modul.

VII. TECHNICKÉ ÚDAJE

| Specifikace | Hodnota | | |
|--|--|--|--|
| Napájení | 230V ±10 %, 50 Hz | | |
| Maximální příkon | 1,3 W | | |
| Teplota okolí | 5–50 °C | | |
| Jmenovité zatížení beznapěťového kontaktu | 230 V AC / 0,5 A (AC1) * 24 V DC / 0,5 A (DC1) ** | | |
| Pracovní kmitočet bezdrátových komponentů | 868 MHz | | |
| Kmitočtové pásmo a norma přenosu dat WiFi sítě | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n | | |

* Kategorie zátěže AC1: jednofázová odporová nebo mírně induktivní zátěž AC

** Kategorie zátěže DC1: stejnosměrná, odporová nebo mírně induktivní zátěž



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polsko, tímto prohlašuje, že produkt:

EU-WiFi X

je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie a splňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady: Směrnice 2014/53/UE; Směrnice 2009/125/WE; Směrnice 2017/2102

Byly použity následující harmonizované normy a technické specifikace:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a PN-EN IEC 62368-1:2020-11 art. 3.1 a PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) Art.3.1b ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) art.3.2 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 ETSI EN 300 22018 RoHS. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k obsluze.

Wieprz, 11.11.2024

Marth Jary Janusz Master Pawel Jura

Prezesi firmy



Hlavní sídlo : ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

> Servis: +420 733 180 378 cs.servis@tech-reg.com

Servisní hlášení jsou přijímana **Pondělí - Pátek** 8:00 - 16:00

www.tech-controllers.cz