

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EU-L-4 WiFi

HU



www.tech-controllers.hu

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Bizto	nság	5
II.	Az es	zköz leírása	6
III.	Hogy	an telepítsük a szabályozót	7
IV.	Fő ké	pernyő leírás	9
1	. WiF	ïi Képernyő	9
2	. Kép	ernyő – zónák/helyiségek	
3	. Kép	ernyő – Kiegészítő kontaktok	
v.	Szabá	ályozó menü	11
1	. Blol	kk diagram – Fő menü	11
2	. Zon	es/helyiségek	12
	2.1.	BEkapcsolás	12
	2.2.	Az érzékelő típusa	12
	2.3.	Padló fűtés	12
	2.4.	Zóna/helyiség szelep	13
	2.5.	Hőmérséklet beállítás	13
	2.6.	Üzemmódok	13
	2.7.	Hiszterézis	13
	2.8.	Kalibráció	13
	2.9.	Radiátorszelep-mozgatók (aktuátorok)	13
	2.10.	Ablak érzékelők	14
3	. Üze	mmódok	15
4	. Küls	ső hőmérséklet érzékelő	15
5	. Pad	lófűtési szivattyú	15
6	. Pot	enciálmenteS kontakt	16
7	. Kieg	gészítő Kontaktok	16
8	. Szei	relői menü	16
	8.1.	Internet module	16
	8.2.	Idő beállítás	17
	8.3.	Képernyő beállítás	17
	8.4.	Szervíz menü	17
	8.5.	Gyári beállítások	17
9	. Szot	ftver verzió	
VI.	Rend	szerfelügyelet az interneten keresztül	
1	. Ottl	hon Fül	19
1	. Zón	ák/helyiségek fül	23
2	. Szei	relői menü fül	23

3.	Statisztikák fül	24
4.	Beállítások fül	24
VII.	Szoftver frissítés	25
VIII.	Védelem és risztás	25
IX.	Műszaki adatok	

KN.16.08.2022

I. BIZTONSÁG

A készülék első használata előtt a felhasználó figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. A kézikönyvben foglalt szabályok be nem tartása személyi sérüléshez vagy a vezérlő károsodásához vezethet. A felhasználói kézikönyvet biztonságos helyen kell tárolni a további hivatkozás céljából. A balesetek és hibák elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a készüléket használó személyek megismerjék a vezérlés működési elvét és a biztonsági funkciókat. Ha az eszközt el akarják adni, vagy más helyre akarják tenni, győződjön meg arról, hogy a készülék használati útmutatója ott van-e az eszközzel, hogy minden potenciális felhasználó hozzáférhessen az eszközzel kapcsolatos alapvető információkhoz.

A gyártó nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő sérülésekért vagy károkért; ezért a felhasználók kötelesek megtenni az ebben a kézikönyvben felsorolt szükséges biztonsági intézkedéseket életük és vagyonuk védelme érdekében.



FIGYELMEZTETÉS

- Magasfeszültség! Az áramellátással kapcsolatos tevékenységek elvégzése előtt (kábelek csatlakoztatása, a készülék felszerelése stb.) Ellenőrizze, hogy a szabályozó nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
- A készüléket szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.
- A szabályozó beindítása előtt a felhasználónak meg kell mérnie az elektromos motorok földelési ellenállását, valamint a kábelek szigetelési ellenállását.
- A szabályozót nem kezelhetik gyermekek.



MEGJEGYZÉS

- A készülék megsérülhet, ha villám éri. Vihar idején ellenőrizze, hogy a dugó ki van-e húzva az áramforrásból.
- Tilos a gyártótól eltérő felhasználás.
- A fűtési szezon előtt és alatt ellenőrizni kell a szabályozó kábeleinek állapotát. A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a vezérlő megfelelően van-e felszerelve, és tisztítsa meg, ha poros vagy piszkos.

Lehetséges, hogy a kézikönyvben leírt áruk megváltoztatását követően annak 16.08.2022. A gyártó fenntartja a jogot a szerkezet változtatásaira. Az ábrák további felszerelést is tartalmazhatnak. A nyomtatási technológia eltéréseket eredményezhet a megjelenített színekben.

Elkötelezettek vagyunk a környezet védelme mellett. Az elektronikus eszközök gyártása kötelezi a használt elektronikus alkatrészek és eszközök környezetbarát ártalmatlanítását. Ezért bekerültünk a Környezetvédelmi Felügyelet által vezetett nyilvántartásba. A terméken az áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőkbe dobni. A hulladék újrahasznosítása elősegíti a környezet védelmét. A felhasználó köteles használt berendezéseit átadni egy gyűjtőhelyre, ahol az összes elektromos és elektronikus alkatrészt újrahasznosítják.



II. AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA

Az EU-L-4 WiFi vezérlő a fűtőberendezés vezérlésére szolgál. Ez szabályozza a fűtőberendezést és a szelepmozgatókat, amelyek a maximum 8 fűtési zónáig/helyiségig szabályozzák a rendszert. Az eszköz beépített WiFi modullal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az eModul mobilalkalmazás segítségével megtekintse és szerkessze a vezérlő paramétereit.

Vezérlő funkciói:

- nyolc különböző zóna/helyiség vezérlése a következők segítségével:
 - vezetékes érzékelő EU-C-7p
 - vezetékes EU-R-8z szabályozó
 - padlóérzékelő EU-C-8f
 - vezeték nélküli hőmérséklet érzékelő EU-C-8r, EU-C-mini, EU-R-8b, EU-CL-mini, EU-R-8b vagy EU-R-8bw
 - vezeték nélküli STT-868 és STT-869 termosztatikus radiátorszelep mozgatók (aktuátorok) (zónánként/helyiségenként max. 6)
 - vezeték nélküli EU-C-2n ablakérzékelők (zónánként/helyiésgenként max. 6)
- relékimenet potenciálmentes kontakt a szivattyú vagy a fűtőberendezés vezérléséhez
- 4 relékimenet vezetékes állásszabályzókhoz(padflófűtés) vezérléséhez az első 4 zónában/helyiségben. Mind a 8 zónában/helyiségben vezetékes állásszabályozók vezérelhetők az EU-MW-1 vezeték nélküli modul segítségével.
- vezetékes (1-4 zóna) és vezeték nélküli (1-8 zóna) padlóhőmérséklet érzékelők csatlakoztatásának lehetősége EU-C-8f.
- szoftverfrissítés USB porton keresztül.
- akár 8 további EU-MW-1 vagy EU-981 érintkező vezérlésének lehetősége. Az érintkezési művelet heti ütemezésen vagy a zónák/helyiségek vezérlésén alapul, amelyekbe be vannak regisztrálva.
- kiváló minőségű anyagokból készült burkolat.



MEGJEGYZÉS

Az 1-4. Zónában/helyiségben a felhasználó kiválaszthatja a hőmérséklet-érzékelő típusát - vezetékes vagy vezeték nélküli (zónánként egy). Az 5-8. Zónában/helyiségben csak vezeték nélküli érzékelők használhatók.



III. HOGYAN TELEPÍTSÜK A SZABÁLYOZÓT

A vezérlőt képzett személynek kell telepítenie.



- 1. EXIT gomb kilépés a menüből, a beállítások törlése, a képernyő nézet kiválasztása (WiFi, Zónák, stb).
- 2. (mínusz) gomb a menufunkciók megtekintése, az érték csökkentése a paraméterek szerkesztése közben.
- 3. + (plusz) gomb a menüfunkciók megtekintése, az érték növelése a paraméterek szerkesztése közben.
- 4. MENU gomb belépés a vezérlő menüjébe, beállítások megerősítése.





FIGYELEM

A feszültség alatt lévő csatlakozások megérintésekor halálos áramütés veszélye áll fenn. Mielőtt a vezérlőegységen munkát végez, kapcsolja ki a tápegységet, és húzza ki az elektromos csatlakozót a fali aljzatból. Az érzékelő kábeleket és a tápkábeleket a megfelelő bemenetekhez kell csatlakoztatni.

Az alábbi diagramok példarendszereket mutatnak:



SYSTEM ELEMENTS:





IV. FŐ KÉPERNYŐ LEÍRÁS

Az első indításkor a vezérlő megjeleníti a WiFi hálózati képernyőt. A képernyő nézet megváltoztatható az EXIT gomb megnyomásával és egy másik képernyő kiválasztásával.

1. WIFI KÉPERNYŐ



- 1. Hálózati állapot
- 2. Hálózat neve
- 3. A hét napja
- 4. Dátum
- 5. Idő
- 6. WiFi jelerősség



- 1. Beállított zóna hőmérséklet
- 2. A zóna aktuális hőmérséklete (két felfelé mutató nyíl a melegítést jelzi).
- 3. Zóna száma
- 4. WiFi jelerősség
- 5. Aktív feszültségmentes érintkező (EU-MW-1)
- 6. Aktív szivattyú
- 7. Az aktuális külső hőmérséklet. Amikor a kinti hőmérséklet 5°C alá süllyed, a bal oldalon egy hópehely ikon jelenik meg. Ha a kinti hőmérséklet 5°C felett van, a bal oldalon egy nap ikon látható.
- 8. Jelenlegi idő
- 9. A kijelölt zónában aktív heti menetrend típusa
- 10. Információ a csatlakoztatott vezetékes érzékelőről. Ha vezeték nélküli érzékelőt regisztráltak, a kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintje és a jelerősség látható.



- 1. Az aktuális kontaktus állapota (világító izzó az érintkező aktív)
- 2. Zóna számok (az aktív zóna fehér színnel van kiemelve)

- 3. A hét napja
- 4. Dátum
- 5. Idő
- 6. Zónák, amelyeken a névjegy regisztrálva van
- 7. Az érintkezőjel erőssége

v. SZABÁLYOZÓ MENÜ

1. BLOKK DIAGRAM – FŐ MENÜ



2. ZONES/HELYISÉGEK

Ez az almenü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy konfigurálja a működési paramétereket az egyes zónákhoz/helyiséghez.

REGISZTRÁCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a EU-C-8r, C-mini vagy EU-CL-mini érzékelők vagy az EU-R-8b, EU-R-8bw termosztátok regisztrálását.

Lehetőség van a EU-C-8f padlóhőmérséklet-érzékelő zóna/helyiség szenzorként történő regisztrálására is. Ennek eredményeként a zóna/helyiség-szabályozás a padló hőmérsékletén alapul.



2.1. BEKAPCSOLÁS

Miután az érzékelőt bejegyezték egy adott zónába, az EU-L-4 WIFI vezérlő fogja használni. A felhasználó az <ON> kiválasztásával aktiválhatja az érzékelőt.

2.2. AZ ÉRZÉKELŐ TÍPUSA

Ez az opció lehetővé teszi a felhasználó számára a vezetékes és a vezeték nélküli érzékelő közötti választást (az 1-4).

2.3. PADLÓ FŰTÉS

- Regisztráció a EU-C-8f padlóérzékelő regisztrálásához egy adott zónában, először regisztrálja a zóna érzékelőt, majd az EU-L-4 WIFI vezérlőben válassza a <Regisztráció> lehetőséget, és nyomja meg a kommunikációs gombot a kiválasztott EU-C-8f érzékelőn. A sikeres regisztráció után megfelelő üzenet jelenik meg az EU-L-4 WIFI vezérlő kijelzőjén, és a EU-C-8f érzékelő ellenőrző lámpája kétszer villog.
- Érzékelő típusa ez az opció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy választhasson vezetékes érzékelő (1–4.
 Zóna) és vezeték nélküli érzékelő (1–8. Zóna) között.

2.4. ZÓNA/HELYISÉG SZELEP

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza a szelep típusát a vezetékes ST-230/2 (1-4 zóna/helyiség) és a vezeték nélküli STT-230V / 2 között, amelyet az EU-MW-1-230V vezeték nélküli modul vezérel (1-8 zóna/helyiség). Ha a <Vezeték nélküli> lehetőséget választja, regisztrálnia kell a modult.

2.5. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS

A beállított zóna hőmérséklet a heti ütemezés beállításaitól függ. A felhasználó ezt az értéket külön is módosíthatja. Az érték beállítása után a felhasználó meghatározza, hogy mennyi ideig kell alkalmazni a hőmérsékletet. Az idő leteltével a beállított hőmérséklet ismét a heti ütemezéstől függ.

2.6. ÜZEMMÓDOK

- Helyi menetrend ez csak egy zónához rendelt heti menetrend. Miután a vezérlő észlelte a helyiségérzékelőt, automatikusan hozzá van rendelve ehhez a zónához. Szabadon szerkeszthető.
- **1-5. Globális ütemezés** A globális ütemezés tetszőleges számú zónához rendelhető. A globális ütemezésben bevezetett változtatások érvényesek minden zónában, ahol ezt az ütemezést kiválasztották.
- Állandó hőmérséklet A felhasználó beállítja a hőmérsékletet, amelyet az opció kikapcsolásáig tartanak. Deaktiválás után a beállított hőmérséklet az aktuális ütemezéstől függ.
- Időkorláttal Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghatározza a beállított hőmérsékletet, amely egy előre meghatározott ideig érvényes. Ha lejár az idő, a beállított hőmérséklet az előző üzemmódtól függ (ütemezés vagy állandó hőmérséklet időhatár nélkül).

2.7. HISZTERÉZIS

A hiszterézis meghatározza a beállított hőmérséklet toleranciáját annak érdekében, hogy a 0,1-10°C tartományon belüli, 0,1°C pontosságú kicsi hőmérséklet-ingadozások esetén megakadályozza a nem kívánt rezgéseket.

Példa: ha a beállított hőmérséklet 23°C, a hiszterézis pedig 1°C, a zóna hőmérséklete túl alacsonynak tekinthető, amikor 22°C-ra csökken.

2.8. KALIBRÁCIÓ

A helyiségérzékelő kalibrálását a felszerelés közben vagy hosszabb ideig tartó használat után kell elvégezni, ha a megjelenített zóna hőmérséklete eltér a tényleges hőmérséklettől. A kalibrálási beállítási tartomány -10°C és + 10°C között van, 0,1°C pontossággal.

2.9. RADIÁTORSZELEP-MOZGATÓK (AKTUÁTOROK)

- Regisztráció Ez az opció az STT-868 és az STT-869 vezeték nélküli működtetőket érinti. A regisztráció folyamatát az egyes hajtások használati útmutatója írja le.
 A regisztrációs ikon mellett megjelenő szám tájékoztat a regisztrált szelepek számáról (max. 6).
- Szelepeltávolítás ez az opció az összes zónában/helyiségben regisztrált STT-868 vagy STT-869 vezeték nélküli termosztatikus működtető törlésére szolgál a vezérlő memóriájából.
- Beállítások
- SIGMA ez a funkció lehetővé teszi a termosztatikus működtető zökkenőmentes vezérlését. A felhasználó meghatározhatja a szelep maximális és minimális nyitását a szelep nyitási és zárási szintje soha nem fogja meghaladni ezeket az értékeket.

Ezenkívül a felhasználó konfigurálja a <Range> paramétert, amely meghatározza a helyiség hőmérsékletét, amelynél a szelep elkezd záródni és nyitni.



(a) - min. opening (b) - Actuator opening ZAD - set temperature

Példa:

A beállított zóna hőmérséklet: 23°C Minimális nyitás: 30% Maximális nyitás: 90% Tartomány: 5°C Hiszterézis: 2°C

A fenti példában a termosztatikus szelep 18°C hőmérsékleten kezd záródni (előre beállított érték mínusz Tartomány). A minimális nyitás akkor érhető el, amikor a zóna hőmérséklete eléri a beállított értéket.

Miután elérte a beállított hőmérsékletet, a hőmérséklet csökkenni kezd. 21°C hőmérsékleten (előre beállított érték mínusz hiszterézis) a szelep nyitni kezd. A maximális nyílást 18°C hőmérsékleten érik el.

VÉSZHELYZET - ez a funkció megnyitja a működtetőket, ha riasztás történik egy zónában (érzékelőhiba, kommunikációs hiba).

VÉDELEM - Miután kiválasztotta ezt a funkciót, a vezérlő ellenőrzi a hőmérsékletet. Ha az előre beállított értéket túllépte a <tartomány> paraméterben megadott fokszám, akkor a zónában/helyiségben lévő összes működtető záródik (a nyitás 0% -a). Ez a védelem alapértelmezés szerint engedélyezve van.

2.10. ABLAK ÉRZÉKELŐK

- **Regisztráció** az ablakérzékelők regisztrálásához válassza a <Regisztráció> lehetőséget, és nyomja meg gyorsan az ablakérzékelő kommunikációs gombját. Engedje el a gombot, és figyelje az ellenőrző lámpát.
 - Az ellenőrző lámpa kétszer villog Megfelelő a kommunikáció.
 - az ellenőrző lámpa folyamatosan világít nincs kommunikáció a fő vezérlővel.



MEGJEGYZÉS

A vezérlő maximum 6 ablakérzékelőt támogat egy zónában/helyiségben.

• Érzékelő eltávolítása - ez a funkció arra szolgál, hogy az adott zónában található összes regisztrált érzékelőt eltávolítsa a vezérlő memóriájából.

• **Beállítások** - Ezzel a funkcióval aktiválható az ablakérzékelő (az érzékelő regisztrálása után lehetséges) és beállítható a késleltetési idő.

Amikor az előre beállított késleltetési idő letelt, a fő vezérlő elküldi az információkat a működtetőknek, és kényszeríti őket a bezárásra. Az időbeállítási tartomány 0-30 perc. Példa:

A késleltetési idő 10 perc. Az ablak megnyitásakor az érzékelő elküldi az információkat a fő vezérlőnek. Ha az érzékelő 10 perc elteltével újabb információt küld arról, hogy az ablak nyitva van, a fő vezérlő a működtetőket bezárásra kényszeríti, és a zónában a fűtés le lesz tiltva.



MEGJEGYZÉS

Ha a késleltetési idő értéke 0 perc, a hajtóművek bezárására kényszerülő üzenetet azonnal elküldik.

3. ÜZEMMÓDOK

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy aktiválja a következő működési módok egyikét egy adott zónában.

- Normál üzemmód a hőmérséklet a kiválasztott ütemezéstől függ.
- Üdülési mód az előre beállított hőmérséklet a "Hőmérséklet beállításai "paramétertől függ (Menü> Zónák> Hőmérséklet beállítások> Ünnep)
- Gazdaságos üzemmód az előre beállított hőmérséklet a "Hőmérséklet beállításai "paramétertől függ (Menü> Zónák> Hőmérséklet beállítások> Gazdaságos hőmérséklet)
- Komfort mód az előre beállított hőmérséklet a '' Hőmérséklet beállításai '' paramétertől függ (Menü> Zónák> Hőmérséklet beállítások> Kényelmi hőmérséklet)



MEGJEGYZÉS

A nyaralási, gazdaságos és komfortos üzemmód váltása minden zónára vonatkozik. Lehetőség van a kiválasztott üzemmód beállított hőmérsékletének szerkesztésére egy adott zónához. A normáltól eltérő üzemmódban a beállított hőmérséklet nem módosítható a szabályozó szintjéről.

4. KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ

Lehetőség van külső érzékelő csatlakoztatására a vezérlőhöz, hogy a zóna képernyőn megtekinthesse az aktuális külső hőmérsékletet. A külső érzékelő nem vesz részt a hőmérséklet-szabályozásban. Az érzékelő regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Válassza ki a regisztrációs lehetőséget az EU-L-4 WiFi-ben
- Nyomja meg az érzékelő regisztrációs gombját

Miután a modult regisztrálták, a vezérlő új lehetőségeket kínál - a rádiójel beolvasását, az akkumulátor töltöttségének ellenőrzését és az érzékelő kalibrálását.

A kalibrálást szerelés közben vagy hosszabb ideig tartó használat után kell elvégezni, ha a megjelenített külső hőmérséklet eltér a tényleges hőmérséklettől. A kalibrációs beállítási tartomány -10°C és +10°C között van, 0,1°C pontossággal.

5. PADLÓFŰTÉSI SZIVATTYÚ

Az EU-L-4 WiFi vezérli a szivattyúkat - lehetővé teszi a szivattyút a késleltetési idő után, ha bármely zóna hőmérséklete túl alacsony. Amikor az összes zóna eléri a beállított hőmérsékletet, a vezérlő letiltja a szivattyút.

A felhasználó:

válassza ki a beépített feszültségmentes érintkezőhöz csatlakoztatott eszközt (alapbeállítás - padlószivattyú) a
 'Beépített érintkező' kiválasztásával.

- regisztráljon egy vezeték nélküli kiegészítő szivattyú kontaktust (végrehajtó modul)

- kapcsolja ki az adott zónát

 - aktiválási késleltetés beállítása (ha az adott zónában a hőmérséklet túl alacsony, akkor a késleltetési idő után a kapcsolat aktiválódik).

6. POTENCIÁLMENTES KONTAKT

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára az EU-MW-1 vezeték nélküli modul regisztrálását. A modul regisztrálása után a felhasználó engedélyezheti a kapcsolatot, eltávolíthatja és megtekintheti a rádiójel erősségét.

A feszültségmentes kontakt akkor aktiválódik, ha bármelyik zónában/helyiségben túl alacsony a hőmérséklet.



MEGJEGYZÉS

A "Beépített érintkező" opció kiválasztása a potenciálmentes kontakt funkcióban azt eredményezi, hogy a beépített potenciálmentes csatlakozó a fűtőberendezés működtetésére vált!

7. KIEGÉSZÍTŐ KONTAKTOK

Az EU-MW-1 modul regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Válassza ki a regisztráció opciót az EU-L-4 WiFi vezérlőben
- Nyomja meg a regisztrációs gombot az EU-MW-1 modulban



MEGJEGYZÉS

Legfeljebb 8 EU-MW-1 modul regisztrálható.

A modul regisztrálása után kiválasztható a kontaktus működési módja: heti ütemezés vagy azoknak a zónáknak/helyiségeknek a vezérlése, amelyekhez a további kontaktust rendelték. A további kapcsolati lehetőségek lehetővé teszik a felhasználó számára a rádiójel erősségének megtekintését, és egy modul eltávolítását a vezérlő memóriájából.

Ha működési módként a Zónákat/heélyiségeket választja, akkor ki kell választani azokat a zónákat/helyiségeket, amelyekhez a további kapcsolatot hozzá kell rendelni.

8. SZERELŐI MENÜ

8.1. INTERNET MODULE

Szükséges hálózati beállítások

Az Internet modul megfelelő működéséhez a modult a hálózathoz kell csatlakoztatni egy DHCP szerverrel és egy nyitott 2000-es porttal.

Miután csatlakoztatta az Internet modult a hálózathoz, lépjen a modul beállítások menübe (a fővezérlőben).

Ha a hálózat nem rendelkezik DHCP szerverrel, az Internet modult a rendszergazdájának kell konfigurálnia a megfelelő paraméterek megadásával (DHCP, IP cím, átjáró címe, alhálózati maszk, DNS cím).

- 1. Lépjen az Internet modul beállítások menübe.
- 2. Válassza az "ON" lehetőséget.
- 3. Ellenőrizze, hogy a "DHCP" opció ki van-e választva.
- 4. Lépjen a "WIFI hálózat kiválasztása" elemre.
- 5. Válassza ki a WIFI hálózatát, és adja meg a jelszót.
- 6. Várjon egy kicsit (kb. 1 percet), és ellenőrizze, hogy van-e IP-cím hozzárendelve. Lépjen az "IP-cím" fülre, és ellenőrizze, hogy az érték eltér-e a 0.0.0.0 / -.-.- értéktől.
 - a) Ha az érték továbbra is 0.0.0.0 / -.-.--, ellenőrizze a hálózati beállításokat vagy az Ethernet-kapcsolatot az Internet modul és a készülék között.
- 7. Az IP-cím hozzárendelése után indítsa el a modul regisztrációját, hogy generáljon egy kódot, amelyet hozzá kell rendelni a fiókhoz az alkalmazásban.
 - WiFi hálózat kiválasztása

Az almenübe való belépés után a vezérlő megjeleníti az elérhető hálózatok listáját. Miután kiválasztotta azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni akarunk, erősítse meg a MENU gomb megnyomásával. Ha a hálózat biztonságos, akkor jelszó szükséges. A + és - gombokkal válassza ki a jelszó következő betűit. A befejezéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Hálózati konfiguráció

A szokásos hálózati konfiguráció automatikusan végrehajtásra kerül. Lehetséges azonban manuálisan megtenni ennek az almenünek a lehetőségeit: DHCP, IP-cím, Alhálózati maszk, Átjáró-cím, DNS-cím és MAC-cím.

Regisztráció

Válassza ezt az opciót a vezérlő regisztrációjához szükséges kód létrehozásához az emodul.eu oldalon.

8.2. IDŐ BEÁLLÍTÁS

Az aktuális idő és dátum automatikusan letöltésre kerül a hálózatról. A felhasználó manuális módba kapcsolhatja a szinkronizálást.

8.3. KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁS

Ezek a paraméterek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy testre szabja a képernyő beállításait az egyéni igények kielégítése érdekében. A felhasználó kiválaszthatja a főképernyőn megjelenítendő adatokat:

- WiFi a képernyőn a hálózat neve és a jelerősség látható.
- Zónák a képernyőn az adott zónák aktuális és előre beállított paraméterei láthatók.
- További kapcsolatok a képernyőn a további vezérlők állapota mutatja a heti vezérlési mód használatával.

Ettől eltekintve a felhasználó beállíthatja:

- a kijelző kontrasztja
- a képernyő fényereje
- az üres képernyő fényereje
- az inaktivitás ideje, amely után a képernyő kitakarása aktiválódik.

8.4. SZERVÍZ MENÜ

A szervizfunkciók eléréséhez meg kell adni a TECH által biztosított négyjegyű kódot

8.5. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Miután aktiválta a <Gyári beállítások> opciót, minden testreszabott beállítás elvész és helyébe a gyártó beállításai lépnek.

9. SZOFTVER VERZIÓ

Ha ezt az opciót választja, a kijelzőn megjelenik a gyártó logója és a vezérlő szoftver verziója.

VI. RENDSZERFELÜGYELET AZ INTERNETEN KERESZTÜL

Az emodul.eu weboldal a fűtési rendszer szabályozásának széles skáláját kínálja. Annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassa azt, létre kell hoznia egy fiókot:



Miután bejelentkezett, lépjen a Beállítások fülre, és válassza a Modul regisztrálása lehetőséget. Ezután írja be a vezérlő által generált kódot (a kód létrehozásához válassza a Regisztráció lehetőséget a vezérlő menüjében). A modulhoz hozzárendelhető egy név (a modul leírása címkével):

洽 Home	21.0 Zones	2 ≡ Fitters menu	Statistics	↓†↓ Settings	Log out	3. L4 WIFI Module selection
		New m	odule reg	istration		
		ħ	Module descripti	ion		
		Registrati	on code from th	e controller		
		ি Tagree to আর	(country, postc	n	1	
			Postal code			
			Notification e-m	ail		
		Ac	lditional informa	ation		
		Code f	rom the picture	(5 digits)		
		Illegib	die? Generate a ne	ew code		
		Cano	xel R	egister		

1. OTTHON FÜL

A Főoldal lapon a főképernyő látható ikonokkal, amelyek szemléltetik az egyes fűtőrendszer-eszközök aktuális állapotát. Érintse meg az ikont a működési paraméterek beállításához:





MEGJEGYZÉS

A "Nincs kommunikáció" üzenet azt jelenti, hogy a kommunikáció a hőmérséklet-érzékelővel egy adott zónában megszakadt. A leggyakoribb ok egy lemerült elem, amelyet ki kell cserélni.

Érintse meg az adott zónának megfelelő ikont a beállított hőmérséklet módosításához:



A felső érték az aktuális zónahőmérséklet, míg az alsó a beállított hőmérséklet.

A beállított zóna hőmérséklet alapértelmezés szerint a heti ütemezés beállításaitól függ. Az állandó hőmérséklet mód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy külön előre beállított hőmérsékleti értéket állítson be, amely az időtől függetlenül a zónában érvényes lesz.

Az Állandó hőmérséklet ikon kiválasztásával a felhasználó időkorlátozással választhatja ki a hőmérsékletet. Az üzemmód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a hőmérsékleti értéket, amely csak az előre meghatározott időtartamon belül érvényes. Ha az időszak lejárt, az előre beállított hőmérséklet ismét az előző üzemmódtól függ (ütemezés vagy állandó hőmérséklet időhatár nélkül).

Home	Zones	E Fitters menu	Statistics	↓†↓ Settings	Log out	3. L4 WIFI
x			2			8
			Zone 1			
		With	time limit	tation		
		Hours 1		Minutes		
	-)	⊖ €)	
		\odot		\odot		

Érintse meg az Ütemezés ikont a heti menetrend-választó képernyő megnyitásához:



Kétféle heti menetrend áll rendelkezésre a vezérlőben:

1. Helyi menetrend

Ez egy heti menetrend, amelyet egy adott zónához rendelnek. Miután a vezérlő észlelte a helyiségérzékelőt, az ütemezés automatikusan hozzárendelődik a zónához. A felhasználó szerkesztheti.

2. Globális ütemezés (1-5. Ütemterv)

Globális ütemezés tetszőleges számú zónához rendelhető. A globális ütemezésben bevezetett változtatások minden zónára vonatkoznak, ahol a globális ütemezés aktiválva van.

Az ütemezés kiválasztása után nyomja meg az OK gombot, és lépjen tovább a heti menetrend beállításainak szerkesztéséhez:



Minden ütemezés szerkesztésével a felhasználó két programot határozhat meg, és kiválaszthatja azokat a napokat, amikor a programok aktívak lesznek (pl. Hétfőtől péntekig és hétvégéig). Minden program kiindulópontja a beállított hőmérsékleti érték.

Az egyes programokhoz a felhasználó legfeljebb 3 időszakot határozhat meg, amikor a hőmérséklet eltér a beállított értéktől. Az időszakok nem fedhetik egymást. Az időtartamokon kívül a beállított hőmérséklet lesz érvényben. Az időtartamok meghatározásának pontossága 15 perc.

1. ZÓNÁK/HELYISÉGEK FÜL

A felhasználó testreszabhatja a kezdőlap nézetet a zóna/helyiség-nevek és a megfelelő ikonok megváltoztatásával. Ehhez lépjen a Zónák/helyiségek fülre:

	CONTROLLERS	home 🏠	210 Zones	 Fitters menu	Statistics	↓↓↓ Settings	Log out	3. L4 WIFI Module selection	•	
					Zones					
1.					Zone 1				â 100% .ul	100%
Name:					Zone 1					
Icon:			(2 4 2	ii 🛏 🗠	2 🗣 🍙				
Options:				ل Tum () 4 off R	teset				
2.					Zone 2				Î 100% .ııl	100%
Name:					Zone 2					
lcon:				g 😑 E	ii 🛏 d	3 🖡 🍙				
Options:				ل Turn) 4 off R	eset .				
2. SZE	RELŐI MENÜ	FÜL								

Az Fitter menü lapján a felhasználó konfigurálhatja a következők paramétereit:

- helyiségérzékelő
- padlóérzékelő
- a szelep
- működtetők
- az ablakérzékelők
- a szivattyú
- a kiegészítő kapcsolatok

3. STATISZTIKÁK FÜL

Statisztika fül lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megtekintse a hőmérsékleti értékeket különböző időtartamokra, pl. 24 óra, egy hét vagy egy hónap. Megtekinthető az előző hónapok statisztikája is:



4. BEÁLLÍTÁSOK FÜL

A Beállítások fül lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy új modult regisztráljon, és megváltoztassa az e-mail címet vagy a fiók jelszavát:

CONTROLLERS	home	21.0 Zones	 Fitters menu	Statistics	↓ ♥↓ Settings	Log out	3. L4 WIFI Module selection	
				696				
				Settings	Ē			
			Accour	ıt	Module			
			Ac	count sett	ings			
	User							
	E-mail			E-mail				
				Current passwo	ord			
	Password			New passwor	d			
				Confirm passwo	ord			
			Last	update 2019-02-2.	2, 09:47			

VII. SZOFTVER FRISSÍTÉS

A szoftverfrissítés végrehajtásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Válassza le a vezérlőt az áramforrásról
- 2. Helyezzen egy új szoftvert tartalmazó flash meghajtót az USB portba.
- 3. Csatlakoztassa a vezérlőt az áramforráshoz.
- 4. A szoftverfrissítés befejezése után a vezérlő automatikusan újraindul.



MEGJEGYZÉS

A szoftverfrissítés visszaállítja a gyári beállításokat. A szoftver frissítése után a korábbi beállításokat nem lehet visszaállítani.

VIII. VÉDELEM ÉS RISZTÁS

Riasztás esetén egy hangjelzés aktiválódik, és a kijelzőn megjelenik a megfelelő üzenet.

Risztás	Lehetséges ok	Hogyan hárítsuk el		
Az érzékelő sérült (vezetékes érzékelő meghibásodása esetén)	Vezetékes érzékelő megsérült	 Ellenőrizze az érzékelő és a vezérlő közötti kapcsolatot és a kábelek állapotát. 		
Nincs kommunikáció az érzékelővel / vezeték nélküli szabályozóval	- túl nagy távolság - nincs elem - lemerült elemek	 Helyezze az érzékelőt / szabályozót egy másik helyre Helyezze az elemeket az érzékelőbe / szabályozóba 		
	STT-868 radiátorszelep-mozgató ris	ztás		
Aktuátor riasztás - hiba #0 – Alacsony elem töltöttségi szint	Lemerült az elem	Cserélje ki az elemet		
Aktuátor riasztás - hiba #1 – mechanikus vagy elektronikus alkatrészek lehetséges károsodása	-Néhány alkatrész megsérült	Hívja a szervízt		
Aktuátor riasztás - hiba#2 - a túl nagy a szelepelmozdulás	 Túl nagy a szelep lökete (mozgása) A működtetőt helytelenül szerelték fel a radiátorra Nem megfelelő szelep a radiátoron 	 Ellenőrizze a szelep löketét Helyesen szerelje be a hajtóművet Cserélje ki a radiátor szelepét 		
Aktuátor riasztás - hiba#3 túl kicsi a szelep elmozdulás	 - A szelep beragadt - Nem megfelelő szelep a radiátoron - Túl kicsi a szelep lökete (mozgása) 	 Ellenőrizze a szelep működését Cserélje ki a radiátor szelepét Ellenőrizze a szelep löketét 		
Aktuátor riasztás - hiba #4 – nincs visszajelzés(a működtető felé)	- Hatótávolságon kívül - Nincs elem	 A hajtómű túl messze van a vezérlőtől Helyezze az elemeket a működtetőbe A kommunikáció helyreállítása után a riasztás automatikusan kikapcsol. 		

STT-869 radiátorszelep-mozgató risztás								
Hiba #1 – Kalibvrálási hibaí 1 – A motor átmozgatása túl hosszú-	- A végálláskapcsoló érzékelő sérült	- Hívja a szervízt						
Hiba #2 - Kalibrálási hiba 2 – A mozgató motort nem rögzítették megfelelően.	 A működtetőt nem csavarozták a szelephez, vagy nem csavarozták be teljesen A szelep lökete túl nagy, vagy a szelep mérete nem jellemző - A működtető áram érzékelője sérült 	 Ellenúőőrizze hoyg a szabályozó megfelelően volt e telepítve Cserélje ki az elemeket Hívja a szervízt 						
Hiba #3 – Kalibrálási hiba 3 - A a szelepmozgatót csavarját túlhúzták.	 A szelep elmozdulás túl kicsi, vagy a szelep mérete nem jellemző A működtető áram érzékelője sérült Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje 	- Cserélje ki az elemeket - Havja a szervízt						
Hiba #4 - Nincs visszajelzés	 A fő vezérlő ki van kapcsolva Gyenge tartomány vagy nincs tartomány a fő vezérlőben A működtető rádiómodulja megsérült 	 Kapcsolja be a master szabályzót Csökkentse a távolságát a master szabályo Hívja a szervízt 						
Hiba #5 – Alacsony elemtöltöttség	Az elem lemerült	Cserélje ki az elemet						
Hiba #6 – A kódoló lezár	A kódoló sérült	Hívja a szervíz						
Hiba #7 – Túl nagy nyomaték	 Egyenetlen menet miatt túl nagy az ellenállás A hajtómű vagy a motor túl nagy ellenállása A jelenlegi érzékelő megsérült 	Hívja a szervíz						
Hiba #8 – Végállás kapcsoló érzékelő hiba	A végállás kapcsoló érzékelője sérült	Hívja a szervíz						

IX. MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	230V +/- 10% / 50Hz
Max. Energia fogysztás	3W
Környezeti hőmérséklet	5°C ÷ 50°C
Az érszékelő termikus ellenállása	-30°C ÷ 50°C
1-4 Kimenet elektromos terhelése	0,5A
Potenciálmentes érintkező névleges kimeneti terhelés	230V AC / 0,5A (AC1) * 24V DC / 0,5A (DC1) **
Frekvencia	868MHz
Biztosíték	3,15A
Trerjedés	IEEE 802.11 b/g/n

*AC1 terhelési kategória: egyfázisú, rezisztív vagy enyhén induktív váltakozó áramú terhelés

**DC1 terhelési kategória: egyenáramú, rezisztív vagy enyhén induktív terhelés



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz székhelyű TECH STEROWNIKI által gyártott **EU-L-4 WiFi** vezérlő megfelel az alábbiaknak: Az Európai Parlament és a Tanács **2014/53/EU** irányelve (2014. április 16.) a rádió berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, a **2009/125/EC** irányelv (2014. február 26.) az energiára kapcsolatos környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények kereteinek megállapításáról, valamint a Vállalkozási és Technológiai Minisztérium 2019. június 24-i rendeletének módosítása az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásával kapcsolatos alapvető követelményekről, az Európai Parlament és a Tanács EU) 2017/2102 irányelve (2017. november 15.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról (HL L 305., 2017.11.21., 8. o.).

A megfelelőség értékeléséhez harmonizált szabványokat használtak: PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bekezdés A használat biztonsága, PN-EN IEC 62368-1:2020-11 art. 3.1 a bekezdés A használat biztonsága, PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a bekezdés A használat biztonsága, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b bekezdés Elektromágneses összeférhetőség ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1b bekezdés Elektromágneses összeférhetőség ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) Art.3.1b bekezdés Elektromágneses összeférhetőség, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) art.3.2 bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata

Pawer Jura Janusz Master

Prezesi firmy

Wieprz, 16.08.2022



Központi iroda: ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

Szerviz: +36-300-919-818, +36-30-321-70-88 szerviz@tech-controllers.com

> **Hétfő - Péntek** 7:00 - 16:00 **Szombat** 9:00 - 12:00

www.tech-controllers.hu