

UA

INSTYUCJA Z OBSLUGOWANIA

EU-R-8s Plus

TECH CONTROLLERS

7:00 - 16:00

9:00 - 12:00

Субота

Понеділок-П'ятниця

servis.ua@tech-controllers.com

+38 096 875 93 80

SERVIS:

22

21.2

22

22

21.2

22

22

21.2

22

22

21.2

22

22

21.2

22

22

21.2

22

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Компанія Tech Sterowniki II Sp. z o.o. гарантує покупцеві належне функціонування пристрою протягом 24 місяців з дати продажу. Гарант зобов'язується безкоштовно відремонтувати обладнання, якщо дефекти сталися з вини виробника. Пристрій повинен бути доставлений до виробника пристрою. Правила поведінки в разі рекламції визначені в Законі Про спеціальні умови споживчих продажів і змінх Цивільного кодексу (Закон. Вісник від 5 вересня 2002 р.). Увага!! ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗАНУРЕНИ НІ В ЯКІ РІДИНИ (МАСЛО І Т.П.). ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ КОНТРОЛЕРА І ВТРАТИ ГАРАНТІЇ! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ УСУВАТИ ІЗОЛЯЦІЮ З ТЕРМІЧНОГО ЗАПОБІЖНИКА. ЇЇ ВИДАЛЕННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕПРАВИЛЬНОГО ДІЇ КОНТРОЛЕРА. ДОПУСТИМА ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОНТРОЛЕРА СТАНОВИТЬ 5÷85% REL.N. БЕЗ ЕФЕКТУ КОНДЕНСАЦІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ.ОБЛАДНАННЯ НЕ ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЬМИ.Гарантійний ремонт не поширюється на операції по установці і налаштуванню параметрів контролера, описаних в керівництві з експлуатації і на деталі, схильні до зносу при нормальній експлуатації, такі як запобіжники. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані неправильним використанням або з вини користувача, механічні пошкодження або пошкодження в результаті пожежі, повені, удару блискавки, стрибків напруги або короткого замикання. Втручання неавторизованого сервісного обслуговування, самовільні ремонти, модифікації та конструкційні зміни призводять до втрати гарантії. Контролери компанії Tech мають запобіжні пломби. Порушення пломб призведе до втрати гарантії.Витрати за необґрунтованими викликами сервісу несе в повному обсязі покупець. Під необґрунтованим викликом сервісу розуміється виклик з метою усунення пошкодження, що настало не з вини Гаранта, а також якщо цей виклик визнаний необґрунтованим після того, як сервісна служба провела діагностику пристрою (напр., пошкодження обладнання з вини клієнта або не підлягає гарантії), або якщо аварія обладнання настала з причини незалежної від пристрою.З метою здійснення прав по цій гарантії, користувач зобов'язаний за свій рахунок і ризик поставити Гаранту пристрій з відповідним чином заповненим гарантійним талоном (із зазначеною, зокрема, датою продажу, підписом продавця і описом дефектів) і підтвердженням продажу (чек, рахунок-фактура ПДВ і т.д.). Гарантійний талон є єдиною підставою для безкоштовного ремонту. Термін реалізації ремонту по гарантії становить 14 днів.В разі втрати гарантійного талона, виробник дублікат не видає.

.....

печатка продавця

.....

дата продажу

БЕЗПЕКА

Перед використанням пристрою, ознайомтеся з наведеними нижче правилами. Недотримання цих інструкцій може призвести до травм або до пошкодження пристрою. Збережіть це керівництво! Щоб уникнути помилок і нещасних випадків, переконайтеся, що всі користувачі пристрою ознайомлені з його роботою і функціями безпеки. Зберігайте це керівництво і переконайтеся, що воно залишиться разом з пристроєм в разі його перенесення або продажу, так щоб всі, хто використовує пристрій в будь-який момент використання могли мати доступ до відповідної інформації про використання пристрою і його безпеку. Для безпеки життя і майна необхідно дотримуватися всіх запобіжних заходів, наведені в цьому керівництві, тому що виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну з неосторожності.

⚠

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Установка повинна проводитися тільки кваліфікованими фахівцями.
- Регулятор не призначений для використання дітьми.
- Контролер не може бути використаний всупереч своєму призначенню.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄС

Компанія TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. з головним офісом в Вепж (34-122), вулиця Біла Дорога 31, з повною відповідальністю заявляє, що вироблений нами **EU-R-8s Plus** відповідає вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради 2014/53/ЄС від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання, Директиви 2009/125/ЄС про вимоги до екологічного проектування продукції, пов'язаної з енергоспоживанням та РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТРА ПІДПРИЄМНИЦТВА І ТЕХНОЛОГІЇ від 24 червня 2019 р., що змінює розпорядження щодо основних вимог, які обмежують використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що впроваджує директиву Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2017/2102 від 15 листопада 2017 р., що змінює директиву 2011/65/ЄС про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Офіційний журнал ЄС L 305 від 21.11.2017, стор. 8).

Для оцінки відповідності використовувалися гармонізовані норми: PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1A безпека використання, PN-EN 62479:2011 art. 3.1 A безпека використання, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1B Електромагнітна сумісність, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1 В Електромагнітна сумісність, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 ефективне використання радіоспектру, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 ефективне використання радіоспектру EN IEC 63000:2018 RoHS.

Пaweł Jura

Janusz Master

Prezesi firmy

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Електроживлення	батареї 2xAA, 1,5V
Діапазон налаштування темп. кімнати	5°C ÷ 35°C
Помилка вимірювання	± 0,5°C
Діапазон вимірювання вологості	10-95%RH
Робоча частота	868MHz

⚠

УВАГА

Регулятор живиться від батареї, періодично слід перевіряти стан батареї. Батареї потрібно замінювати не рідше одного разу на сезон.

Фотографії та схеми, що містяться в документі, мають наочний характер.

Виробник залишає за собою право вносити зміни.

ОПИС

Кімнатний регулятор EU-R-8s Plus призначений для керування обігрівальним пристроєм. Він взаємодіє з зональними контролерами і з'єднується з ними по бездротовій комунікації. Завдання регулятора - підтримувати задану температуру в приміщенні, надсилаючи на опалювальний прилад сигнал з інформацією про досягнення заданої температури необхідного значення.

Доступні кольори: білий або чорний.

Переваги регулятора:

- великий дисплей, що легко читається
- скляна панель
- вбудований датчик температури, вологості та підлоги (опція)
- тимчасова програма нагріву

Поточна температура відображається на дисплеї постійно. За допомогою кнопки **EXIT** можна переключитися з екрана температури на екран поточної вологості.

МОНТАЖ

Монтаж має бути виконаний кваліфікованими спеціалістами.

На схемі нижче показано складання окремих частин регулятора:







Схема підключення датчика підлоги:



- **Ручний режим** - задана температура встановлюється вручну з екрана за допомогою кнопок $\wedge$ або $\vee$. У разі встановленого ручного режиму утримуючи кнопку EXIT призведе до виходу із цього режиму.
- **Автоблокування кнопок** - після натискання кнопки Меню з'являється функція автоблокування кнопок „**Loc**”. За допомогою кнопок $\wedge$ або $\vee$ вибираємо опцію „yes” чи „no” (увімкнення/вимкнення блокування). Для підтвердження вибору потрібно почекати близько 5 секунд або натиснути Меню. Для розблокування клавішею потрібно одночасно утримувати $\wedge$ і $\vee$ поки не зникне значок замка.



РЕЕСТРАЦІЯ РЕГУЛЯТОРА

Для реєстрації регулятора в головному контролері потрібно вибрати функцію Зони > Реєстрація, як описано в інструкції до даного контролера, пізніше потрібно коротко натиснути кнопку реєстрації у регуляторі EU-R-8s Plus. Після відображення повідомлення **reg**, знову потрібно коротко натиснути кнопку реєстрації. Правильний процес реєстрації буде підтверджено повідомленням **SCs**, а помилка реєстрації буде відмічено повідомленням **Err**. Реєстрація регулятора як датчика підлоги настає після дворазового натискання кнопки реєстрації.



УВАГА

- Щоб зареєструвати контролер, кнопки повинні бути розблоковані.
- В одній зоні можна зареєструвати один контролер.
- Контролер не можна скасувати з реєстрації, але його можна вимкнути.
- Спроба зареєструвати контролер в іншій зоні призводить до його зняття з першої реєстрації та реєстрації в новій зоні.

Утримання кнопки реєстрації на контролері протягом кількох секунд призведе до синхронізації, а зміна заданої температури в головному контролері одночасно змінить її в контролері. Без синхронізації зміна заданої температури в контролері призведе до зміни в контролері з тимчасовою затримкою.

Утримання кнопки реєстрації під час увімкнення контролера призведе до калібрування кнопок.

ЗМІНА ВСТАНОВЛЕНОЇ TEMПЕРАТУРИ

Задану температуру в зоні можна змінити безпосередньо з регулятора EU-R-8s Plus за допомогою кнопок $\wedge$ і $\vee$. Щоб це стало можливим, регулятор має бути зареєстрований у головному контролері. Якщо після натискання кнопки $\wedge$ або $\vee$ відобразиться повідомлення «Una», це означає, що контролер не зареєстровано.

На екрані з поточною та заданою температурою за допомогою кнопки $\vee$ можна змінити значення заданої.

- Після встановлення заданої температури відображається тривалість цієї температури. Цей час можна змінити за допомогою кнопок $\wedge$ або $\vee$.
- Функція **OFF** вимикає налаштування, встановлені вручну, і означає, що діють налаштування, що впливають із тижневим графіком, встановленим на головному контролері.
- Якщо вибрано **Con**, ручні налаштування діятимуть постійними незалежно від налаштувань графіка.

Якщо задана температура вища за поточну, відбувається додатковий нагрів і з'являється значок полум'я. Цей значок не відображається, якщо вибрано OFF.

ФУНКЦІЇ МЕНЮ

Щоб увійти в меню регулятора, **УТРИМУВАТИ** кнопку «Меню». Пізніше, натиснувши цю кнопку, ви можете переключатися між окремими функціями.

1. Калібрування датчика температури

Ця функція дозволяє переглянути значення калібрування датчика температури. Налаштування калібрування здійснюються в головному контролері в діапазоні від -10 до +10°C.

2. Заводські налаштування

Функція «Fab» дозволяє відновити заводські налаштування. Після перемикання на цю функцію екран блимає. За допомогою кнопок $\wedge$ або $\vee$ змініть останню цифру на 1. Щоб підтвердити вибір, зачекайте приблизно 5 секунд. або натисніть кнопку Меню.

3. Версія мікропрограми

Ця функція дозволяє перевірити поточну версію програмного забезпечення. Номер версії необхідний при спілкуванні із сервісом.